

# INTEX® MANUEL D'UTILISATION

Filet de volley pour piscines Ellipse Intex®

## IMPORTANT


Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.



## ATTENTION

- LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA PISCINE ET DE SES ACCESSOIRES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ADULTE.
- RANGEZ SOIGNEUSEMENT LE FILET LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.
- N'UTILISEZ PAS LE FILET PAR GRANDS VENTS.
- SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE OU DÉGÂT MATÉRIEL.
- UTILISEZ UNIQUEMENT LES BALLONS FOURNIS PAR LE FABRICANT. L'UTILISATION DE BALLONS PROFESSIONNELS N'EST PAS RECOMMANDÉE.
- MONTEZ LA PISCINE ET REMPLISSEZ LA D'EAU (SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DANS LE MANUEL) AVANT D'INSTALLER LE SET VOLLEY.
- NE GRIMPEZ PAS, NE VOUS SUSPENDEZ PAS, NE TIREZ OU NE PUSSEZ PAS LA STRUCTURE. LA STRUCTURE N'EST PAS CONÇUE POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'UTILISATEUR.
- ENLEVER LA STRUCTURE AVANT D'INSTALLER UNE BACHE DE PROTECTION SUR LA PISCINE.

RESPECTEZ CES QUELQUES RÈGLES AFIN QUE VOTRE PISCINE RESTE UN LIEU D'AMUSEMENT ET DE PLAISIR.



A titre d'illustration uniquement.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Page 1


## LISTE DES PIÈCES

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11			

**NOTE :** Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

## DETAIL DES PIÈCES

Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.



N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	VIS DE SERRAGE	4	10545
2	PIÈCES DE FIXATION DES POTEAUX SUR LE BORD DE LA PISCINE	2	10684
3	GOUPILLES LONGUES (2 EN PLUS)	4	10110
4	TIGE EN U FILETÉE A	2	10686
5	TIGE EN U FILETÉE	2	10544
6	ECROU	8	10657
7	POTEAU	2	10685
8	BOUCHON SUPÉRIEUR DU POTEAU DE VOLLEY	2	10539
9	GOUPILLES AVEC SUPPORT D'ATTACHE DU FILET DE VOLLEY	4	10535
10	FILET DE VOLLEY	1	10866
11	BALLON DE VOLLEY	1	10541


**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Page 2


## Instructions de montage

**IMPORTANT :** Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que la piscine est bien installée et remplie d'eau selon les instructions du manuel d'installation de la piscine.


1. Reliez la pièce de fixation des poteaux (2) au pied en "U" central de la piscine avec une tige en "U" (5) et une tige en "A" (4). Assurez-vous que la pièce de fixation des poteaux (2) soit correctement fixée au pied en "U" de la piscine.



2. Fixez la pièce de fixation des poteaux (2) au pied en U de la piscine avec les tiges en U (5 et 4) et 4 écrous (6).




3. Fixez les deux goupilles d'attache du filet de volley (9) au poteau. Assurez-vous que les goupilles (9) soient tournées vers l'extérieur.




# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Instructions de montage (suite)


4. Insérez le poteau du filet de volley dans la pièce (2). Fixez le poteau à l'aide d'une goupille longue (3). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre les vis de serrage (1) pour ajuster la position verticale des poteaux. **NOTE :** Ajustez l'inclinaison des poteaux avec les vis de serrage (1). Ne vissez pas trop fort et n'utilisez pas d'outils, comme une pince.



5. Repérez le pied en U opposé puis positionnez la deuxième pièce de fixation des poteaux (2) en suivant les étapes 1 à 4.



6. Attachez un côté du filet de volley (10) en commençant par le support d'attache supérieur (9), puis le support inférieur. Enroulez la corde autour du support d'attache (9) plusieurs fois et attachez la corde aux deux crans du support. **NOTE :** Ajustez la longueur de la corde en fonction de la dimension de la piscine. Répétez cette opération pour le deuxième poteau.



©2010 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.  
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/ Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands

**INTEX®**

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS